



Manuale dell' utente



Rider 460

Sommario

Operazioni preliminari	3	Impostazioni	24
Impostazioni iniziali	3	Associazione dei sensori	25
Funzione tasti Rider 460	4	Uso dei sistemi di cambio elettronico	26
Riavvia Rider	5	Gestione dei sensori tramite app Bryton Active	27
Accessori	5	Bike Radar	28
Menu rapido	5	Utilizzo dell' E-Bike	28
Icone di stato	6	Sistema	29
Fase 1: Caricare Rider 460	6	Altitudine	30
Fase 2: Accendere Rider 460	6	Informazioni	30
Fase 3: Installazione iniziale	7	Impostazioni app Bryton	31
Fase 4: Acquisire i segnali dei satelliti	7	Impostazione generale	31
Fase 5: Pedalare con Rider 460.	8	Notifiche	31
.....	8	Profilo	32
Fase 6: Condivisione delle registrazioni	8	Impostazioni bici	32
Sincronizzazione automatica di tracciati sull'app Bryton Active	9	Appendice	33
Aggiornamento firmware	10	Specifica	33
Aggiornamento tramite l' app Active	11	Dati batteria	34
Percorso	13	Installazione di Rider 460	36
seguì traccia	13	Installare il sensore di cadenza (opzionale)	37
Guida del percorso	15	Installare la fascia cardio (opzionale).	38
Climb Challenge	15	Dimensione e circonferenza delle ruote	39
Allenamento	16	Campo dati	40
Gruppo	18	Manutenzione di base di Rider 460	45
LIVE TRACK	19		
Allenamento smart	20		
Allenamento smart	21		
Navigazione nell'app Bryton Active	22		
Risultato	23		

AVVERTENZA

Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare l'allenamento. Leggere in dettaglio la guida con le informazioni sulla garanzia e la sicurezza contenuta nella confezione.

Diritti dei consumatori in Australia

Le nostre merci sono fornite con garanzie che non possono essere escluse secondo le normative per i consumatori in Nuova Zelanda e Australia. L'utente ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di difetti gravi e a un risarcimento per qualunque altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'utente ha inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione dei beni nel caso in cui questi ultimi non presentino una qualità accettabile, anche qualora il difetto non sia grave.

Tutorial video

Per una dimostrazione passo-passo del dispositivo e dell'app Bryton Active , eseguire la scansione del codice QR di seguito per consultare i tutorial video Bryton.




<http://www.youtube.com/c/BrytonActive>

Operazioni preliminari

Questa sezione vi guiderà nei preparativi di base prima dell'uso di Rider 460.

Impostazioni iniziali



1. Scarica l'app Bryton Active sul tuo smartphone.




2. Accendi il tuo Rider 460.




3. Dopo aver effettuato l'accesso all'app, aggiungi Rider 460 al tuo account.



4. Imposta il tuo profilo, le tue impostazioni preferite e la griglia dati tramite app prima di iniziare a pedalare.



Funzione tasti Rider 460



A. Alimentazione/Retroilluminazione (⏻☀):

Premere per accendere il dispositivo.

Premere per accendere/spegnere la retroilluminazione con il dispositivo acceso.

Premere a lungo per spegnere il dispositivo.

B. Su (^) :

Premere per scorrere verso l'alto le schermate dei dati e le opzioni nel menu.

C. Giù/Menu(≡v) :

Premere per scorrere verso il basso le schermate dei dati e le opzioni del menu.

Tenere premuto per accedere al menu.

D. OK/Registra/Interrompi (OK ● ||):

Nel menù, premere per accedere al menù secondario o confermare una selezione.

Nella pagina dati, premere per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, premere per interrompere manualmente.

E. Lap/Indietro (⏮):

Nel menù, premere per tornare alla pagina precedente o per annullare l'operazione.

Durante la registrazione, premere per segnare il giro.

Riavvia Rider

Premere contemporaneamente ( /  /  / ) per riavviare il dispositivo.

Accessori

Rider 460 E SKU include i seguenti accessori in dotazione:

Cavo USB



Supporto per bicicletta



Cordoncino di sicurezza



Accessorio opzionale: (incluso in D Sku)

Cardiofrequenzimetro
smart



Sensore di cadenza
smart



Menu rapido

Premere a lungo  per accedere a Menu rapido durante la registrazione!

Menu rapido fornisce un facile accesso alle funzioni principali durante il percorso, tra cui:

1. Ora attuale
2. Stato sensore
3. Notifica smart
4. Percorso
5. Allenamento
6. Allenamento smart
7. Menu




Icone di stato

	Segnale GPS		Nessun segnale		GPS disattivato		Registrazione
	Telefono connesso		Indica Nord		Pausa		Salita attuale
	LiveTrack attivato		Posizione (Mappa)		Scala (Tabella alt.)		Controllo (Controllo trainer)
	Batteria		Posizione (Tabella alt.)		Guadagno altitudine		Stato sensore On
	Menu		Destinazione		Distanza		Stato sensore Off

Fase 1: Caricare Rider 460

Caricare la batteria di Rider 460 almeno 4 ore. Scollegare il dispositivo una volta caricato completamente.

Potrebbe apparire una schermata bianca quando la batteria è quasi scarica. Tenere il dispositivo collegato finché non correttamente carico. La temperatura adeguata per la carica della batteria è di 0°C ~ 40°C. Oltre questa gamma di temperature, la carica viene terminata e il dispositivo viene alimentato a batteria.



Fase 2: Accendere Rider 460

Premere per accendere il dispositivo.

Fase 3: Installazione iniziale

Quando si accende Rider 460 per la prima volta, attenersi alle istruzioni per completare la configurazione.

1. Selezionare la lingua da visualizzare.
2. Selezionare le unità di misura.
3. Scaricare l'app Bryton Active e associare Rider 460 allo smartphone.


Lingua	Unità	Bryton Active App	Smartphone
English	KM, KG, °C	 Scarica l'app Bryton Active per impostare il dispositivo prima di iniziare l'attività.	
Deutsch	MI, LB, °F		
Francais	Puoi personalizzare le unità di misura dalle impostazioni di sistema.		Totale mensili 09:55:42 175.8 km
Italiano			Menù

Fase 4: Acquisire i segnali dei satelliti

Dopo l'accensione, Rider 460 cercherà automaticamente i segnali dei satelliti. Possono occorrere dai 30" ai 60" secondi per acquisire i segnali al primo uso.

- L'icona del segnale GPS ( / ) appare quando la posizione GPS è fissata.
- Se segnale GPS non è fisso, sullo schermo viene visualizzata l'icona  .
- Se la funzione GPS è disabilitata, sullo schermo viene visualizzata l'icona  .

Evitare ambienti con ostruzioni perché influenzano ricezione GPS.

				
Tunnel	Interni di stanze, costruzioni, scantinati	Sott'acqua	Cavi dell'alta tensione o ripetitori TV	Cantieri e traffico pesante

Fase 5: Pedalare con Rider 460



Dur. Per. Distanza

05:01 90.8 ^K_m

Vel. Med Quad. Alt.

18.1 ^K_m_h 1236 ^m

Riprendi percorso

Salva percorso

Menù

Scarta percorso

Dopo che viene visualizzato il messaggio “Satellite acquisito”, accedere alla pagina Ciclismo e utilizzare sul percorso in modalità passatempo.

Iniziare un allenamento e registrare i dati:

1. Selezionare “” nella pagina principale per attivare le pagine dei dati.
2. In modalità Ciclismo, premere **OK**  su **Inizia percorso**. Durante la registrazione, premere **OK**  per interrompere manualmente.
3. Selezionare **Salva percorso** per ottenere il risultato e terminare il percorso.
4. Selezionare  per accedere alla pagina griglia per visualizzare i dati ciclistici. Quindi, premere  per tornare alla pagina precedente.
5. Selezionare **OK**  per continuare la registrazione.
6. Rider 460 supporta la continuazione della registrazione quando la pedalata viene interrotta. È possibile spegnere il computer per risparmiare batteria quando si effettua una pausa e riaccenderlo per proseguire la registrazione.

Fase 6: Condivisione delle registrazioni

Connettere Rider 460 al computer.

- a. Connettere Rider 460 al computer tramite il cavo USB originale di Bryton.
- b. Se non viene visualizzata automaticamente la cartella, selezionare il disco “Bryton” nel computer.

Condivisione dei tracciati su Brytonactive.com

1. Registrarsi su Brytonactive.com

- a. Accedere al sito <https://active.brytonsport.com>.
- b. Utilizzare l'account Bryton Active per accedere o registrare un nuovo account.

2. Collegamento al PC

Accendere Rider 460 e collegarlo al computer usando il cavo USB.

3. Condivisione delle registrazioni

- a. Toccare “+” nell'angolo superiore destro.
- b. Trascinare qui i file FIT, BDX, GPX o fare clic su “Scegliere files” per caricare i tracciati.
- c. Fare clic su “Attività” per controllare i tracciati caricati.

Condivisione dei tracciati con Strava.com

1. Registrazione/accesso a Strava.com

- a. Accedere al sito <https://www.strava.com>
- b. Registrare un nuovo account o usare il proprio account Strava per accedere.

2. Collegamento al PC

Accendere Rider 460 e collegarlo al computer usando il cavo USB.

3. Condivisione delle registrazioni


- a. Fare clic su “+” nell'angolo superiore destro della pagina di Strava, quindi fare clic su “File”.
- b. Fare clic su “Scegliere file” e selezionare i file FIT dal dispositivo Bryton.
- c. Inserire le informazioni sulle attività, quindi fare clic su “Salva e visualizza”.

Sincronizzazione automatica di tracciati sull'app Bryton Active


Non è più necessario caricare manualmente i tracciati dopo il percorso. L'app Bryton Active sincronizza automaticamente il tracciato dopo l'associazione con il Rider 460.

Sincronizzazione tramite BLE


a. Eseguire la scansione del codice QR di seguito per scaricare l'app Bryton Active o andare su Google Play/App Store per cercare l'app Bryton Active. Quindi, accedere o creare un account.




b-2. Verificare che l'UUID visualizzato sull'app sia uguale al dispositivo. Selezionare "OK" per confermare l'aggiunta del dispositivo. Se l'UUID non corrisponde, premere Annulla e riprovare.



b-1. Andare su Impostazioni > Dispositivo > Gestione dispositivi > + > Rider 460 per aggiungere il dispositivo GPS.



c. Aggiunta riuscita! Attivare Activity Auto Sync. A questo punto i nuovi tracciati vengono automaticamente caricati sull'app Bryton Active.



NOTA: L'app Bryton Active si sincronizza con Brytonactive.com. Se si dispone già di un account brytonactive.com, utilizzare lo stesso account per accedere all'app Bryton Active e viceversa.

Aggiornamento firmware

Bryton Update Tool

Bryton Update Tool è lo strumento per aggiornare i dati GPS e il firmware e scaricare Bryton Test.

1. Andare all'indirizzo: <http://www.brytonsport.com/#/supportResult?tag=BrytonTool> e scaricare Bryton Update Tool.
2. Seguire le istruzioni su schermo per installare Bryton Update Tool.

Aggiorna dati GPS

I dati GPS possono velocizzare l'acquisizione del segnale GPS se non sono obsoleti. Si consiglia vivamente di aggiornare i dati GPS ogni 1-2 settimane.

Aggiornamento del firmware

Bryton rilascia una nuova versione firmware regolarmente per aggiungere nuove funzioni o sistemare bug.

Si consiglia vivamente di aggiornare il firmware ogni volta che è disponibile una nuova versione. Di solito è necessario del tempo per scaricare e installare il firmware. Non rimuovere il cavo USB durante l'aggiornamento.

Aggiornamento tramite l'app Active




È possibile scegliere di aggiornare il firmware tramite Bluetooth o con un cavo adeguato.

Per telefono iOS




a. Collegare Rider 460 al telefono tramite Bluetooth.

b. Se il messaggio di aggiornamento viene visualizzato automaticamente, selezionare **Aggiorna** per avviare l'aggiornamento.

Oppure selezionare **Aggiornamento firmware** per avviare l'aggiornamento.



c. Scegliere di aggiornare il firmware con il cavo Bryton o Bluetooth. È necessario un adattatore da USB-C a USB con cavo originale Bryton. Assicurarsi che lo smartphone sia connesso al dispositivo. Selezionare la cartella principale "BRYTON" per consentire all'app Bryton Active di accedere al dispositivo per scaricare il nuovo firmware.






NOTA: È necessario un adattatore da Lightning a USB con cavo originale Bryton.




Per telefono Android

a. Collegare Rider 460 al telefono tramite Bluetooth.

b. Se il messaggio di aggiornamento viene visualizzato automaticamente, selezionare **Aggiorna** per avviare l'aggiornamento. Oppure selezionare **Aggiornamento firmware** per avviare l'aggiornamento.



c. Scegliere di aggiornare il firmware con il cavo Bryton o Bluetooth. Se si utilizza il cavo, autorizzare l'app ad accedere alla memoria del telefono.




Percorso

segui traccia

Creazione di una traccia


Rider 460 fornisce 3 metodi per creare tracciati: 1. Pianificare percorsi tramite l'app Bryton Active. 2. Importare percorsi da piattaforme di terzi. 3. Sincronizzazione automatica di percorsi da Strava, Komoot e RideWithGPS.

Pianificare percorsi tramite l'app Bryton Active




1. Nell'app Bryton Active, selezionare **Percorso > Percorso > + > Pianifica percorso** per impostare Punto iniziale e Destinazione toccando sulla mappa o inserendo l'indirizzo nella Barra di ricerca a sinistra.
2. Caricare il percorso pianificato su **Percorso** toccando **Salva**.
3. Andare su **Percorso** e selezionare il percorso. Fare clic su ... in alto a destra per scaricare il percorso sul dispositivo Bryton.
4. In Menu principale del dispositivo, fare clic su **Percorso > Percorso** per trovare il percorso, quindi premere **OK** ● **II** per iniziare a seguire il tracciato.

Importare percorsi da piattaforme di terzi



1. Scaricare percorsi nelfile gpx dalla piattaforma di terzi.
2. Selezionare **Apri in Active** (per iOS) o **Apri file con l'app Bryton Active** (per Android).
3. Selezionare **Percorso > Percorso** nell'app Bryton Active.
4. Qui è possibile vedere i percorsi importati nell'app.
5. Selezionare l'icona dell'angolo superiore destro ... per scaricare il percorso sul dispositivo.
6. In Menu principale del dispositivo, fare clic su **Percorso > Percorso** per trovare il percorso, quindi premere **OK** ● **II** per iniziare a seguire il tracciato.


Sincronizzazione automatica di percorsi da Strava, Komoot e RideWithGPS



1. Abilitare la sincronizzazione automatica STRAVA / Komoot / RideWithGPS nella scheda **Profilo > link account di terzi**.
2. Creare/modificare i percorsi in queste piattaforme e salvarli come pubblici.
3. Andare a **Percorso > Percorso** per selezionare il percorso da scaricare. Fare clic su “...” in alto a destra per scaricare il percorso sul dispositivo Bryton.
4. In Menu principale del dispositivo, fare clic su **Percorso > Percorso** per trovare il percorso, quindi premere **OK** per iniziare a seguire il tracciato.

Aggiunta di POI

Dopo aver impostato i tuoi POI e le informazioni Peak (altitudine), in modalità Percorso è possibile controllare la distanza al POI o Peak successivo; questo permette di prendere le giuste decisioni in base al proprio stato e di rimanere motivati lungo il percorso.



1. Selezionare **Percorso > Percorso** nell'app Bryton Active.
2. Selezionare il percorso che si desidera aggiungere ai POI.
3. Premere **POI** nella parte inferiore, quindi fare clic su **+ Aggiungi**.
4. Scegliere un tipo di POI selezionando l'icona. Scorrere il dito sulla barra sottostante per posizionare il POI in qualunque punto sul percorso.
5. Premere Salvare e assegnare un nome al POI dopo aver verificato la posizione.
6. Fare clic su ... in alto a destra per scaricare il percorso sul dispositivo Bryton.
7. In Menu principale del dispositivo, fare clic su **Percorso > Percorso** per trovare il percorso, quindi premere **OK** per iniziare a seguire il tracciato.

Nota:

1. Associare il dispositivo allo smartphone prima di scaricare il percorso sul dispositivo.
2. Per visualizzare le informazioni sul POI sul dispositivo, aggiungere i campi dati del POI relativo sulle pagine dati. Si consiglia inoltre di inserire questi campi dati in griglie più grandi per visualizzare le informazioni complete.

Guida del percorso

Dopo aver scaricato i percorsi su Rider 460 è possibile seguire la guida.



Selezionare **Menu > Percorso > Percorso > selezionare un percorso desiderato >** e premere **OK** per iniziare il percorso.

Climb Challenge

Quando ci si avvicina a una salita, Rider 460 passa alla pagina della sezione Salite, che offre una panoramica dei segmenti in salita di un percorso. La schermata Climb Challenge mostra una mappa dell'altitudine con varie sequenze basata su pendenza, distanza rimanente e salita rimanente, fornendo informazioni sulla salita a colpo d'occhio.

È inoltre possibile controllare le informazioni sulle salite nel percorso salvato. Selezionare **Menu > Percorso > Percorso > selezionare un percorso desiderato > Salite**.



Totale salite residue	
932 m	16.4 km
▼ 12.8 km	4.5%
Salita in corso.	
2 17.2 km	5.2%
↕ 556 m	↔ 10.5 km
3 38.6 km	6.1%
↕ 239 m	↔ 3.8 km

Allenamento

Creazione di un allenamento


Rider 460 fornisce 2 metodi per creare allenamenti: 1. Pianificare percorsi tramite l'app Bryton Active.
2. Sincronizzare l'allenamento da TrainingPeaks.

Pianificare percorsi tramite l'app Bryton Active



1. Nell'app Bryton Active, selezionare **Percorso > Piano di allenamento > Allenamenti > "+" > Pianifica allenamento** per pianificare un allenamento selezionando i tipi di intervallo e inserire i dettagli.
2. Selezionare l'allenamento e fare clic su "... " in alto a destra per scaricare l'allenamento sul dispositivo.

Sincronizzare l'allenamento da TrainingPeaks



1. Creare un piano di allenamento dal sito web di TrainingPeaks.
2. Abilitare TrainingPeaks Auto Sync nella scheda **Percorso** o in **Allenamenti > "+" > link account di terzi** per stabilire un collegamento con l'app Bryton Active.

Allenarsi con un piano di allenamento

1. Selezionare **Menu > Percorso > Allenamento**.
2. È possibile visualizzare i piani di allenamento scaricati dall'app.

Avvio dell'allenamento

1. Premere   per selezionare l'allenamento che si desidera avviare.
2. Premere **OK**   per iniziare l'allenamento.

Fine allenamento

1. Premere a lungo   per accedere a Menu rapido.
Selezionare **"Fine allenamento"** per terminare immediatamente l'allenamento.
2. È possibile selezionare **Totali mensili** per vedere i dati ciclistici.

Eliminazione dell'allenamento

1. Per eliminare l'allenamento, selezionare **Elimina**.
2. Premere   per selezionare l'allenamento da eliminare.
3. Premere  per selezionare Elimina.
4. Premere **OK**   per eliminare l'allenamento selezionato.

Attività

Elimina

40/20's into FTP

00:55:00

31 Steps

Devedeset Lite

00:32:00

14 Steps

Foundation

00:48:00

19 Steps

3/12

92  128

216 

00:01:18

Pot. Med3s

238 

KJ

536

FC

138 


Tem. tot. rim.

00:29:44

Gruppo

Partecipazione a Gruppo

Gruppo deve funzionare con l'app Bryton Active. Assicurarsi di associare Rider 460 app Bryton Active sullo smartphone




Creazione di Gruppo

1. Selezionare **Percorso** nell'app Bryton Active.
2. Selezionare **Gruppo**
3. Esercitare una leggera pressione su **Crea nuovo gruppo**
4. Immettere tutti i dettagli per il gruppo.
5. È necessario disporre di un percorso esistente nell'app Bryton Active. Andare a pagina **14** per vedere come creare un percorso.
6. Completare la creazione del gruppo
7. Accendere Rider 460 accedere a **Menu, selezionare Percorso e selezionare Gruppo**.
8. Selezionare **Avvia gruppo** per iniziare a pedalare.

Immetti codice gruppo

1. Incollare il codice nello spazio vuoto, quindi premere **Partecipa o utilizzare il link per entrare nel gruppo**.
2. Accendere Rider 460 accedere a **Menu, selezionare Percorso e selezionare Gruppo**.
3. Selezionare **Avvia gruppo** per iniziare a pedalare.

Chat di gruppo



Su 460

Quando arriva il messaggio, viene visualizzato nella parte inferiore di 460. (Per visualizzare più messaggi, usare l'APP per controllare i messaggi)


Su app

È possibile utilizzare l'app Bryton Active per inviare messaggi ai membri del gruppo.

1. Toccare Chat, quindi digitare un messaggio o fare clic per inviare una risposta rapida.
2. È possibile modificare/aggiungere il messaggio nella parte inferiore.

LIVE TRACK

Condividere la posizione in tempo reale con amici e familiari utilizzando la funzione Live Track. Prima dell'uso, assicurarsi che Rider 460 stia già registrando un percorso premendo il tasto di registrazione, quindi aprire l'app Bryton Active sul nostro smartphone. Questa funzione non è disponibile se il dispositivo non sta registrando.



Attivare LIVE TRACK

Selezionare **Percorso** nell'app Bryton Active.

Selezionare **LIVE TRACK**.

Attivare/disattivare lo stato Condividi posizione o premere il tasto **Avvia Live Track**.

Nota: Una volta attivato correttamente LIVE TRACK, è possibile trovare l'icona di LIVE TRACK visualizzata nella parte superiore di Rider 460.

Invio automatico del link di LIVE TRACK

Selezionare Invio automatico e attivare/disattivare lo stato di attivazione.

Compilare l'indirizzo e-mail nella colonna Condividi attività con per digitare un messaggio personalizzato.

Premere il segno  per confermare l'aggiunta dell'e-mail.

Condivisione manuale del link di LIVE TRACK

Premere l'icona  nell'angolo in basso a sinistra.

Selezionare il contatto con cui condividere.


Estensione automatica 24 ore

Quando si abilita questa opzione, il link di LIVE TRACK rimane valido per altre 24 ore dopo la fine del percorso. Utilizzando questo link, chiunque con cui si effettua la condivisione può comunque visualizzare l'ultima attività o quella in corso.

Se si inizia un nuovo percorso entro questa finestra di 24 ore, il link visualizza il nuovo percorso invece di quello vecchio. Ciò è utile quando si intraprende un percorso in bicicletta di più giorni o quando si condividono i propri spostamenti quotidiani, rendendo più conveniente per la famiglia o gli amici utilizzare lo stesso link per tenere traccia dei propri progressi.

Termina LIVE TRACK

Al termine del percorso, Rider 460 visualizza una notifica "LIVE TRACK terminato" per informare l'utente che il percorso non è più monitorato. È inoltre possibile terminare Live Track dall'app Bryton Active premendo il tasto Termina Live Track in basso.



Allenamento smart

Impostazione di un rullo

1. Selezionare **Menu > Percorso > Allenamento smart**
3. Selezionare uno smart trainer che si desidera connettere al Rider 460.

Modifica delle informazioni

Accedere a **Impostazioni trainer** per accedere a Dimensioni ruote, Rapporto di trasmissione e Peso bici e impostare un profilo per lo smart trainer.

Rimozione dei rulli

1. Accedere a **Impostazioni trainer**.
2. Selezionare **Rimuovi** per selezionare lo smart trainer da rimuovere.
3. Se si interrompe la pedalata per un po', lo smart trainer si disconetterà automaticamente.

Impostazioni trainer

ID 17960

Tipo ANT+

Misura ruota 2096 mm

Peso bici 8.2 kg

Rimuovere

Resistenza/Pendenza/Potenza

1. Selezionare **Menu > Percorso > Allenamento smart > Imposta resistenza(Pendenza/Potenza)**.

Avvio dell'allenamento di resistenza (pendenza/potenza)

1. Per regolare l'intensità, premere a lungo $\wedge$ per attivare/uscire dalla modalità di controllo della pagina. In questa modalità, utilizzare $\wedge$ / $\equiv$ $\vee$ per regolare l'intensità invece di cambiare le pagine Griglia.
2. È possibile passare a diverse modalità di controllo nel Menu rapido.
3. L'allenamento di resistenza (pendenza/potenza) si arresta automaticamente quando lo Smart Trainer perde la connessione.

Cadenza	Freq. Card.
105 r/p m	138 b/p m
Dur. Per.	KJ
58:36	636

Pagina di controllo attivata

Cadenza	Freq. Card.
105 r/p m	138 b/p m
Dur. Per.	KJ
58:36	636

 3 SEC
237 w
Resistenza
80%

Cadenza	Freq. Card.
105 r/p m	138 b/p m
Dur. Per.	KJ
58:36	636

Pagina di controllo disattivata

Nota: è necessario connettere uno smart trainer a Rider 460 prima di avere accesso ad Allenamento smart, Resistenza e Allenamento potenza.

Allenamento smart

I programmi di allenamento possono essere sviluppati con l'app Bryton Active e scaricati direttamente sul Rider 460. Con il supporto ANT+ FE-C, il Rider 460 comunica con lo smart trainer per controllare la resistenza in base al programma di allenamento.

1. Selezionare **Menu > Percorso > Allenamento smart**.
2. È possibile visualizzare i piani di allenamento sincronizzati dall'app.

Avvio dell'allenamento

1. Selezionare l'allenamento che si desidera avviare.
2. Premere **OK**  **II** per iniziare l'allenamento..

Fine allenamento

1. Premere a lungo  **v** per accedere a Menu rapido. Selezionare **"Fine allenamento"** per terminare immediatamente l'allenamento.
2. È possibile selezionare **Totali mensili** per vedere i dati ciclistici.


Eliminazione dell'allenamento

1. Per eliminare l'allenamento, selezionare **Elimina**.
2. Premere  **v** per selezionare l'allenamento da eliminare.
3. Premere **^** per selezionare Elimina.
4. Premere **OK**  **II** per eliminare l'allenamento selezionato.



Navigazione nell'app Bryton Active

1. Associare Il Rider 460 all'app Bryton Active, , selezionare **Percorso > Navigazione**.
2. Inserire le parole chiave, gli indirizzi o il POI nella barra di ricerca quindi fare clic su **Q**.
3. Selezionare un risultato dall'elenco di ricerca.
4. Confermare la posizione, quindi fare clic su **Pianifica percorso** per visualizzare il percorso.
5. Fare clic su **Scarica su dispositivo** per avviare la navigazione su Rider 460.



Risultato

È possibile visualizzare le attività registrate su Rider 460 o eliminare le registrazioni per aumentare la capacità del dispositivo.

Visualizzazione delle registrazioni

1. Selezionare **"Totali mensili"** nella pagina principale.
2. Scegliere una registrazione per visualizzare i dettagli.

Risultati	
2023/12/31	06:56
Dur. Per.	Dur. Viag.
03:53:47	05:13:51
Distanza	
61.1	km
Quad. Alt.	
1630	m
Velocità	
km/h	
MED	Max
15.7	50.6
Cadenza	
rpm	
MED	Max
89	117
FC	
bpm	
MED	Max
140	163

Elimina registro

1. Selezionare **"Totali mensili"** nella pagina principale.
2. Premere **OK**  **II** per eliminare il risultato.
3. Selezionare le registrazioni, quindi toccare per eliminarle.
4. Premere per confermare.

Risultati	
Elimina	
2023/12/14	
05:01:34	90.8 km
2023/12/11	
03:53:47	61.1 km
2023/12/06	
05:17:56	100.4 km

Impostazioni

In Impostazioni, è possibile personalizzare Display, Sensori, Sistema, Altitudine e altro. Inoltre è possibile trovare le informazioni sul firmware in questa sezione. Inoltre, è possibile personalizzare la maggior parte delle impostazioni del dispositivo tramite l'app Bryton Active.

Pagina dati

1. Selezionare “” nella pagina principale per attivare le pagine dei dati.

2. Premere  per visualizzare l'anteprima delle pagine dei dati. Premere  /   per scorrere le pagine dei dati. Premere  per tornare alla pagina principale.

Velocità

32.8 ^{km}_h

Dur. Per.	Distanza
58:36	28.6 ^{km} _m
Vel. Med	Quad. Alt.
29.3 ^{km} _h	1736 _m

Nota: Collegare Rider 460 al telefono tramite Bluetooth. È possibile utilizzare l'APP Bryton Active per modificare i numeri della griglia e le pagine dei dati.

Display

È possibile modificare le impostazioni di visualizzazione come Luminosità, Retroilluminazione e Contrasto.

1. Premere a lungo per accedere al menu.
2. Selezionare Menu > Impostazioni
3. Selezionare Display > Retroilluminazione

Luminosità

È possibile scegliere di impostare la luminosità su 0%, 25%, 50%, 75%, 100%

Durata retroillum

1. Scorrere verso l'alto e il basso per selezionare la durata preferita.
2. L'opzione smart regola la retroilluminazione in base all'alba/tramonto.
3. L'opzione Attiva consente alla retroilluminazione di continuare a rimanere attiva.

Schermo	Retroill.
Retroill.	Luminosità 100%
Contrasto 50%	Durata Sempre accesa

Associazione dei sensori

Associare prima i sensori al dispositivo. Rider 460 esegue la scansione dei sensori associati attivi nelle vicinanze, rendendo il passaggio tra bici e sensori più semplice e comodo.

1. Premere a lungo  per accedere al menu.
2. Selezionare **Menu > Impostazioni > Sensori**

Aggiunta di nuovi sensori

1. Selezionare **Aggiungi nuovo** per aggiungere nuovi sensori.
2. Selezionare un tipo di sensore da abbinare.
3. Per associare i sensori al dispositivo, installare prima i sensori Bryton Smart, quindi indossare il cardiofrequenzimetro o ruotare pedivella e ruota qualche volta per attivare i sensori Bryton Smart.
4. Accendere Bike Radar, e-bike e Ess/Di2, prima di eseguirne l'abbinamento.
5. Attendere che il dispositivo rilevi automaticamente i sensori o selezionare per inserire manualmente l'ID del sensore.
6. Selezionare un sensore rilevato da abbinare, quindi selezionare per salvare.

Sensori disattivati

1. Selezionare il sensore da disattivare.
2. Premere **OK**   per disattivare lo stato, quindi i sensori verranno disattivati.

Attivare i sensori abbinati

1. Selezionare il sensore da attivare.
2. Premere **OK**   per attivare lo stato del sensore per collegarlo automaticamente.
3. Se non è possibile collegare il sensore o si desidera passare a questo sensore, selezionare per riconnetterlo al dispositivo.

Rimozione dei sensori


1. Selezionare il sensore da rimuovere.
2. Selezionare **Rimuovi** per rimuovere il sensore.

Cambio di sensore

1. Se viene rilevato un altro sensore abbinato, il dispositivo chiederà se si desidera passare all'altro sensore.
2. Premere **OK**   per cambiare il sensore.

NOTA:

- Se si seleziona X nella notifica del sensore trovato, il sensore rilevato non viene rilevato e connesso fino al riavvio del dispositivo. È possibile attivare/disattivare il suo stato per attivarlo nuovamente.
- È possibile passare da un sensore all'altro solo se sono dello stesso tipo e sono già stati entrambi aggiunti all'elenco.



Uso dei sistemi di cambio elettronico

Dopo aver associato i cambi elettronici, come Shimano Di2 o SRAM, è possibile accedere alle pagine del sensore per ulteriori impostazioni. Per personalizzare le griglie dati nelle pagine Griglia, andare a pagina 24 per ulteriori informazioni.

Di2	Rapp. Post.
Nome/ID	Predefiniti
30909	
Tipo	Rapporti
ANT+	2
	Rapporti 1
	36
	Rapporti 2
	52
	Rapporti 3
Connettere	


1. Selezionare Menu > Impostazioni > Sensore > Aggiungi sensore.
2. Selezionare Di2 e associare.
4. Accedere a Dettagli sensore per immettere i numeri di denti.

Controllo remoto	Controllo remoto
Nessuno	Premi sinistro Start/Stop/OK
Start/Stop/OK	Premi destro Lap/Indietro
Lap/Indietro	Tieni premuto sin. Pagina precedente
Pagina precedente	Tieni premuto des. Pagina seguente
Pagina seguente	

Telecomando

1. Accedere a Conf. remota.
2. Premere   per configurare diverse funzioni per ogni tasto.

Gestione dei sensori tramite app Bryton Active



1. Selezionare Impostazioni nella pagina principale.
2. Selezionare Sensori.

Aggiunta di nuovi sensori

1. Selezionare **Aggiungi sensore** per aggiungere nuovi sensori.
2. Selezionare un tipo di sensore da abbinare.
3. Per associare i sensori al dispositivo, installare prima i sensori Bryton Smart, quindi indossare il cardiofrequenzimetro o ruotare pedivella e ruota qualche volta per attivare i sensori Bryton Smart.
4. Accendere Bike Radar, e-bike e Ess/Di2, prima di eseguirne l'abbinamento.
5. Attendere che il dispositivo rilevi automaticamente i sensori o inserire manualmente l'ID del sensore.
6. Selezionare un sensore rilevato da abbinare, quindi selezionare OK per salvare.

Gestione dei sensori

1. Selezionare il sensore da modificare.
2. Spegnerne lo stato per attivare o disattivare il sensore.
3. Modificare il nome facendo clic sul nome visualizzato.
4. Rimuovere il sensore premendo Elimina.

Cambio di sensore

1. Selezionare il sensore al quale passare.
2. Premere Connetti per associare il sensore.

NOTA: È possibile passare da un sensore all'altro solo se sono dello stesso tipo e sono già stati entrambi aggiunti all'elenco.

Bike Radar

Distanza	Dur. Per
29.3 km/h	58:36
Distanza	
54.5	
Ora	Freq. Cardio
06:38	138
Quad. Alt.	Pendenza
673 m	3

1. Uscire per un giro.
2. Lo stato e le informazioni del radar Gardia vengono visualizzate sulla schermata dei dati.
3. La posizione del veicolo si sposta sullo schermo quando il veicolo si avvicina alla bici.

Nota:

1. se non sono presenti veicoli nelle vicinanze, la banda non sarà visualizzata a schermo.
2. Consultare Pagina 38 per visualizzare come associare un bike radar a Rider 460.

Utilizzo dell'E-Bike

Rider 460 incorpora il supporto e-bike Shimano Steps e ANT+ LEV per i marchi compatibili per visualizzare vari dati e-bike, tra cui modalità assistita, modalità di cambio livello assistito, batteria E-Bike, autonomia di viaggio e posizione del cambio posteriore.

Dur. Per.	
58:36	
Mod. assis	
32 %	
Batteria	Velocità
75 %	29.3 km/h
Pot. Med 3s	Pendenza
76 w	3 %

1. Prima di poter utilizzare una E-Bike compatibile, è necessario associarla a Rider 460.
2. È possibile personalizzare i campi dati dell'E-Bike compatibile.

Sistema

In Sistema, è possibile personalizzare Ora/Unità, Lingua e Ripristino dati.


- 1. Premere a lungo per accedere al menu.
- 2. Selezionare Menu > Impostazioni > Sistema

Lingua

- 1. Selezionare la lingua desiderata.
(o è possibile configurarla sull'APP Bryton Active)

Ora/Unità

- 1. Selezionare Ora legale, Formato data, Formato ora, Unità e Temperatura per modificare le impostazioni.



Altitudine

Con la connessione a Il Internet, l'APP Bryton Active fornisce informazioni sull'altitudine per la calibrazione diretta. È inoltre possibile modificare l'altitudine manualmente.

Calibra altitudine

- 1. Premere a lungo per accedere al menu.
- 2. Selezionare Menu > Impostazioni > Altitudine
- 3. Selezionare **Calibra**
- 4. Premere verso l'alto ed il basso per cambiare il valore.

Altitudine

618

Premi a lungo per scorrere velocemente le opzioni.

Altitudine

▼ 231 m

Vai al piano terra per una calibrazione più accurata.

Calibrare

NOTA:
Il valore di altitudine su Griglia cambia quando viene regolata l'altitudine attuale.

Informazioni

È possibile visualizzare la versione del firmware attualmente installato sul dispositivo.

- 1. Premere a lungo per accedere al menu.
- 2. Selezionare Menu > Impostazioni > Informazioni
- 3. Le informazioni sul firmware e la latitudine e la longitudine attuali vengono visualizzate sul dispositivo.

Informazioni	
Rider 460	
Ciclo Computer abilitato GPS	
UUID	2101211000000163
Ver.	055.009.0006 04.011.001
MFG	2023.07
LAT/LONG	
25.08029364111098, 121.5711967966796	
Satelliti trovati:	0
©2023 Bryton Inc. \nTutti i diritti riservati.	

Impostazioni app Bryton

Una volta associato Rider 460 all'app Bryton Active, è possibile configurare altre impostazioni e ricevere notifiche.

Impostazione generale

Tono dei tasti

1. Abilitare o disabilitare Tono tasti per modificare le impostazioni alla pressione del tasto.

Suono


1. Abilitare o disabilitare Suono per modificare le impostazioni di allarmi e notifiche.

Contachilometri

la distanza cumulativa di tutti i percorsi durante l'utilizzo del Rider 460.

Notifiche

Dopo aver associato lo smartphone compatibile utilizzando tecnologia con Rider 460, è possibile ricevere telefonate, SMS ed e-mail su Rider 460.



1. Associazione di un telefono iOS

- Andare su “Impostazioni>Bluetooth” del telefono e abilitare Bluetooth.
- Andare su app Bryton Active e toccare “Impostazioni > Gestione dispositivo > +”.
- Selezionare e aggiungere il dispositivo premendo “+”.
- Toccare “Associa” per associare il dispositivo al telefono. (Solo per telefono iOS)
- Toccare “Fine” per completare l'associazione.

NOTA: Se le notifiche non funzionano correttamente sul telefono, accedere a “Impostazioni > Notifiche” e controllare se sono state consentite le notifiche nelle app di posta elettronica e messaggia compatibili o accedere alle impostazioni delle applicazioni dei social network.

1. Associazione di un telefono Android

- Andare su “Impostazioni>Bluetooth” del telefono e abilitare Bluetooth.
- Andare alla mobile app Bryton e toccare “Impostazioni > Dispositivi > Gestione dispositivo > +”.
- Selezionare e aggiungere il dispositivo premendo “+”.
- Toccare “Fine” per completare l'associazione.

2. Consentire l'accesso alle notifiche

- Toccare “Impostazioni > Impostazioni utente > Notifica”.
- Toccare “OK” per accedere alle impostazioni in modo da consentire accesso alle notifiche all'app Bryton.
- Toccare “Active” e selezionare “OK” per consentire accesso alle notifiche all'app Bryton.
- Tornare alle impostazioni di Notifica.
- Selezionare e abilitare Chiamate in arrivo, SMS ed E-mail toccando ogni voce.

Profilo

È inoltre possibile modificare il profilo tramite l'app Bryton Active. Basta modificare le informazioni del profilo nella scheda Profilo in Bryton Active. Una volta connesso il dispositivo all'app, le informazioni del profilo vengono aggiornate su Rider 460.

Informazioni personali

In Profilo, selezionare **Informazioni personali**, è possibile sfogliare e personalizzare le proprie informazioni.

Zona frequenza cardiaca e Zona potenza


1. Selezionare **PROFILO > Zona frequenza cardiaca e Zona potenza** e toccare per modificare i dettagli.

Personalizzazione di zone di frequenza cardiaca

1. Selezionare **MHR/ LTHR**.
2. Premere per modificare i dettagli di ciascuna zona.
3. Scorrere in alto e in basso per modificare altre zone.

Personalizzazione della zona di potenza

1. Selezionare **FTP**.
2. Premere per modificare i dettagli di ciascuna zona.
3. Scorrere in alto e in basso per modificare altre zone.



Impostazioni bici

Pagina

Selezionare **Impostazioni > Impostazioni bici > Pagina dati** per personalizzare il numero della griglia e le griglie dati





Panoramica

1. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni bici > Panoramica** per visualizzare altri dettagli del contachilometri della bicicletta.

Funzione automatica

Selezionare **Impostazioni > Impostazioni bici > Funzione automatica**

È possibile attivare o disattivare **Giro automatico / Pausa intuitiva**



Appendice

Specifica

Rider 460

Voce	Descrizione
Display	LCD mono a 2.6"
Dimensioni	53.8 x 79.8 x 12.6 mm
Peso	58 g
Temperatura operativa	-10°C ~ 50°C
Temperatura di carica batteria	0°C ~ 40°C
Batteria	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Durata della batteria	Fino a 32 ore a cielo aperto
ANT+™	Dispone di connettività ANT+™ wireless certificata Visitare il sito www.thisisant.com/directory per i prodotti compatibili. 
GNSS	Ricevitore GNSS ad alta sensibilità integrato con antenna incorporata
BLE Smart	Tecnologia wireless Bluetooth Smart con antenna integrata; Banda a 2,4 GHz OdBm
Resistente all'acqua	Resistenza all'acqua fino a una profondità di 1 metro per un max. di 30 minuti
Barometro	Dotato di barometro

Sensore di cadenza smart (opzionale)

Voce	Descrizione
Dimensioni	36.9 x 31.6 x 8.1 mm
Peso	6 g
Resistenza all'acqua	Esposizione accidentale all'acqua fino a 1 metro per un max. di 30 minuti
Portata di trasmissione	3 m
Durata della batteria	Fino a 1 anno
Temperatura operativa	-10°C ~ 60°C
Frequenza/protocollo radio	Protocollo di comunicazioni wireless per attività sportive ANT+ Dynastream/a 2,4 GHz/Bluetooth 4.0

NOTA:

La precisione potrebbe essere compromessa da un contatto scarso del sensore, da interferenze elettromagnetiche e dalla distanza dal trasmettitore.

Cardiofrequenzimetro smart (opzionale)

Voce	Descrizione
Dimensioni	63 x 34.3 x 15 mm
Peso	14,5 g (sensore) / 31,5 g (fascia)
Resistenza all'acqua	Esposizione accidentale all'acqua fino a 1 metro per un max. di 30 minuti
Portata di trasmissione	3 m
Durata della batteria	Fino a 2 anni
Temperatura operativa	0°C ~ 50°C
Frequenza/protocollo radio	Protocollo di comunicazioni wireless per attività sportive ANT+ Dynastream/a 2,4 GHz/Bluetooth 4.0


Dati batteria


Sensore di velocità smart e sensore di cadenza smart

Entrambi i sensori contengono una batteria CR2032 sostituibile dall'utente.

Prima di utilizzare i sensori:

1. Individuare il coperchio della batteria circolare sul retro dei sensori.
2. Utilizzare il dito per premere e ruotare il coperchio in senso antiorario in modo che l'indicatore sul coperchio sia rivolto verso l'icona di sblocco (🔓).
3. Rimuovere il coperchio e la linguetta della batteria.
4. Utilizzare il dito per premere e ruotare il coperchio in senso orario in modo che l'indicatore sul coperchio sia rivolto verso l'icona di blocco (🔒).





Per sostituire la batteria:

1. Individuare il coperchio della batteria circolare sul retro dei sensori.
2. Utilizzare il dito per premere e ruotare il coperchio in senso antiorario in modo che l'indicatore sul coperchio sia rivolto verso l'icona di sblocco (🔓).
3. Rimuovere la batteria e inserirne una nuova, inserendo prima il connettore positivo nello scomparto batterie.
4. Utilizzare il dito per premere e ruotare il coperchio in senso orario in modo che l'indicatore sul coperchio sia rivolto verso l'icona di blocco (🔒).

NOTA:


- Quando si installa una batteria nuova, se la batteria non viene sistemata prima con il connettore positivo, quest'ultimo si deforma facilmente provocando un cattivo funzionamento.
- Fare attenzione a non danneggiare o allentare la guarnizione O-ring sul coperchio.
- Contattare l'ufficio locale per lo smaltimento dei rifiuti per eliminare correttamente le batterie esauste.

Cardiofrequenzimetro smart

Il cardiofrequenzimetro contiene una batteria CR2032 sostituibile dall'utente.

Per sostituire la batteria:

1. Individuare il coperchio circolare della batteria sul retro del cardiofrequenzimetro.
2. Utilizzare una moneta per ruotare il coperchio in senso antiorario.
3. Rimuovere il coperchio e la batteria.
4. Inserire la nuova batteria con il connettore positivo rivolto verso l'alto e premerla leggermente.
5. Utilizzare una moneta per ruotare il coperchio in senso orario.




NOTA:


- Fare attenzione a non danneggiare o allentare la guarnizione O-ring.
- Contattare l'ufficio locale per lo smaltimento dei rifiuti per eliminare correttamente le batterie esauste.

Installazione di Rider 460


Usare il supporto Sport per montare Rider 460




Usare il supporto a F per montare Rider 460



Installare il sensore di cadenza (opzionale)




Sensore di cadenza smart



NOTA:

- Una volta riattivati i sensori, il LED lampeggia due volte. Il LED continua a lampeggiare quando si continua a pedalare per l'associazione. Dopo circa 15 lampeggi, cessa di lampeggiare. Se non viene utilizzato per 10 minuti, il sensore entra in modalità di sospensione per risparmiare energia. Completare l'associazione mentre il sensore è attivo.

Installare la fascia cardio (opzionale)



NOTA:

- Con clima freddo, indossare indumenti adatti per mantenere calda la fascia cardio.
- La fascia deve essere indossata direttamente sul corpo.
- Regolare la posizione del sensore sulla parte centrale del corpo (indossarlo poco sotto il torace). Il logo Bryton visualizzato sul sensore deve essere rivolto verso l'alto. Serrare saldamente la fascia elastica in modo che non si allenti durante l'esercizio.
- Se il sensore non può essere rilevato o i valori sono anomali, effettuare un riscaldamento di circa 5 minuti.
- Se la fascia cardio non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, rimuovere il sensore dalla fascia cardio.

NOTA: La sostituzione impropria della batteria può provocare esplosioni. Quando si sostituisce la batteria, usare solo la batteria originale o una di tipo simile specificata dal produttore. Lo smaltimento delle batterie usate deve essere eseguito osservando le leggi emanate dalle autorità locali.



Per garantire la protezione dell'ambiente, le batterie usate devono essere smaltite separatamente dai rifiuti urbani usando i punti di raccolta o lo smaltimento differenziato per il riciclaggio.

Dimensione e circonferenza delle ruote

La misura delle ruote è contrassegnata su entrambi i lati del copertone.

Dimensione ruote	L (mm)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2,125	1965
24 x 1 (520)	1753
24 x 3/4 tubolare	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

Dimensione ruote	L (mm)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C tubolare 26 x 7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x 1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700x18C	2070
700x19C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C tubolare	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326

Campo dati

Categoria	Campo dati	Descrizione del campo dati
Altitudine	Altitudine	L'altitudine della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.
	Max Alt.	L'altitudine più elevata della posizione attuale sul livello del mare dove il ciclista ha concluso l'attività corrente.
	Guad. Alt.	L'altitudine totale guadagnata durante l'attività corrente.
	Perd. Alt.	L'altitudine totale persa durante l'attività corrente.
	Pendenza	Il calcolo dell'altitudine in rapporto alla distanza.
	Distanza in salita	La distanza percorsa totale in salita.
	Distanza in discesa	La distanza percorsa totale in discesa.
	Guadagno alt. (lap)	L'altitudine totale guadagnata durante il lap attuale.
	Perdita alt. (lap)	L'altitudine totale persa durante il lap attuale.
	Pendenza media (lap)	Pendenza media del lap attuale.
Distanza	Distanza	Distanza percorsa per l'attività attuale.
	Contachilometri	Distanza totale accumulata fino al ripristino.
	LapDist	Distanza percorsa durante il giro attuale.
	LLapDist	Distanza percorsa durante l'ultimo giro concluso.
	Viaggio 1/ Viaggio 2	Chilometraggio totale registrato prima del ripristino. Sono disponibili 2 diverse misurazioni di viaggio. È possibile utilizzare viaggio 1 o viaggio 2 per registrare, ad esempio, la distanza settimanale totale oppure utilizzare altro, ad esempio, la distanza mensile totale.
Velocità	Velocità	Velocità attuale.
	Vel. Med	Velocità media dell'attività attuale.
	Vel. Max	Velocità massima dell'attività attuale.
	LapVelMed	Velocità media del giro attuale.
	LapVelMax	Velocità massima del giro attuale.
	LLapVelMax	Velocità media dell'ultimo giro percorso.
Cadenza	Cadenza	Velocità attuale di pedalata.
	Cad. Med	Cadenza media dell'attività attuale.
	Cad. Max	Cadenza massima dell'attività attuale.
	LapCadMed	La cadenza media del giro attuale.
	LLapCadMed	La cadenza media dell'ultimo giro percorso.

Categoria	Campo dati	Descrizione del campo dati
Energia	Calorie	Il numero delle calorie bruciate totali.
	Kilojoules	La produzione di energia accumulata in kilojoule dell'attività corrente.
Tempo	Ora	Ora GPS attuale.
	Dur. Per.	Tempo trascorso sul percorso per l'attività attuale.
	Dur. Viag.	Tempo totale trascorso per l'attività attuale.
	Alba	L'ora dell'alba in base alla posizione GPS.
	Tramonto	L'ora del tramonto in base alla posizione GPS.
	LapTime	Il tempo cronometrato del giro attuale.
	LLapTime	Il tempo cronometrato dell'ultimo giro percorso.
	Num. Lap	Il numero di giri terminati dell'attività corrente.
Freq. card.	Frequenza Card.	Numero di battiti cardiaci al minuto. È necessario associare un sensore cardiofrequenzimetro compatibile al dispositivo.
	FC Media	Frequenza cardiaca media dell'attività attuale.
	FC Max	Frequenza cardiaca massima dell'attività attuale.
	MHR %	La frequenza cardiaca corrente divisa per la frequenza cardiaca massima. MHR indica il numero massimo di battiti cardiaci in 1 minuto di sforzo. (MHR è diverso da FC max. Occorre impostare MHR nel Profilo utente)
	LTHR%	La frequenza cardiaca corrente divisa per soglia anaerobica frequenza cardiaca. LTHR indica la frequenza cardiaca media durante un allenamento intenso in cui la concentrazione ematica di lattato inizia ad aumentare in maniera esponenziale. (Occorre impostare LTHR nel Profilo utente)
	HR zona	L'intervallo corrente della frequenza cardiaca (da zona 1 a zona 7).
	Zona MHR	L'intervallo corrente della percentuale della frequenza cardiaca massima (da zona 1 a zona 75).
	Zona LTHR	L'intervallo corrente della percentuale della soglia anaerobica della frequenza cardiaca (da zona 1 a zona 7)
	LapFCMed	La frequenza cardiaca media del giro attuale.
	LLapFCMed	La frequenza cardiaca media dell'ultimo giro percorso.
	Lap Med LTHR%	La media di percentuale frazione massima FC del giro attuale.
	Soglia Ana.Fraz. %	La media della percentuale di frazione soglia Anaerobica del giro attuale.
	Tempo in zona	Il tempo in cui si raggiunge il valore delle diverse zone.

Categoria	Campo dati	Descrizione del campo dati
Potenza	Potenza	La potenza corrente in watt.
	Pot. Med	Potenza media dell'attività attuale.
	Pot. Max	Potenza massima dell'attività attuale.
	LapPotMed	Potenza media del giro attuale.
	LapPotMax	Potenza massima del giro attuale.
	Pot.3s	Media della potenza di 3 secondi
	Pot.10s	Media della potenza di 10 secondi
	Pot.30s	Media della potenza di 30 secondi
	Pot. normalizzata	Una stima della potenza che si mantiene per lo stesso "costo" fisiologico se la potenza è stata perfettamente costante, come su un ergometro, anziché del consumo energetico variabile.
	w/kg	Il rapporto tra potenza e peso
	Punt. stress allen.	Il Training Stress Score viene calcolato tenendo conto dell'intensità come IF e la durata dell'uscita. Un modo per misurare quanto viene stressato il corpo da una pedalata.
	Fattore intensità	L'Intensity Factor è il rapporto tra potenza normalizzata (NP) sulla propria potenza di soglia funzionale (FTP). Un'indicazione della difficoltà di una pedalata in rapporto alla forma globale.
	Zona FTP	L'intervallo corrente della percentuale della potenza di soglia funzionale (da zona 1 a zona 7)
	Zona MAP	L'intervallo corrente della percentuale della potenza aerobica massima (da zona 1 a zona 7).
	MAP%	La potenza corrente divisa per la potenza aerobica massima.
	FTP%	La potenza corrente divisa per la potenza di soglia funzionale.
	Fraz.Pot.Norm.	La potenza normalizzata del giro corrente
	LLapPotMed	Il consumo energetico medio dell'ultimo giro percorso.
	LLapPotMax	La potenza massima dell'ultimo giro percorso.
Direzione	Potenza-Sx	Il valore del rilevatore di potenza sinistro.
	Potenza-Dx	Il valore del rilevatore di potenza destro.
Direzione	Direzione	La funzione di direzione indica la direzione in cui si sta procedendo.
Temperatura	Temperatura	La temperatura corrente.

Categoria	Campo dati	Descrizione del campo dati
Analisi della pedalata	Bilan. Att. Sx Dx	L'equilibrio di potenza sinistra/destra corrente.
	Bilan. Med. Sx Dx	L'equilibrio di potenza media sinistra/destra dell'attività attuale.
	Effic. Att. Sx Dx	La percentuale sinistra/destra corrente dell'efficienza di pedalata del ciclista
	Effic. Max. Sx Dx	La percentuale sinistra/destra massima dell'efficienza di pedalata del ciclista
	Effic. Med. Sx Dx	La percentuale sinistra/destra media dell'efficienza di pedalata del ciclista
	Unif. Att. Sx Dx	La percentuale sinistra/destra corrente di quanto dell'uniformità della forza applicata dal ciclista ai pedali a ogni pedalata.
	Unif. Max. Sx Dx	La percentuale sinistra/destra massima di quanto dell'uniformità della forza applicata dal ciclista ai pedali a ogni pedalata.
	Unif. Med. Sx Dx	La percentuale sinistra/destra media di quanto dell'uniformità della forza applicata dal ciclista ai pedali a ogni pedalata.
Allenamento	Potenza target	È possibile impostare un target di potenza per il piano di allenamento.
	Cadenza target	È possibile impostare un target di cadenza per il piano di allenamento.
	Frequenza cardiaca target	È possibile impostare un target di zona di frequenza cardiaca per il piano di allenamento.
	Distanza allen. residua	La distanza residua dell'allenamento in corso.
	Tempo totale residuo	La durata residua dell'allenamento in corso.
	Conteggio intervalli	Il numero degli intervalli dell'allenamento.
Percorso	Dist. POI	Distanza dal successivo punto di interesse.
	Dist. cima	Distanza da prossima cima.
	Info svolta	Informa il ciclista a ogni curva.
	A dest.	La distanza residua alla destinazione.

Categoria	Campo dati	Descrizione del campo dati
Grafico	Anello VEL	La velocità attuale visualizzata in modalità grafica dinamica a colori.
	Barra VEL	
	Anello CAD	Il tasso di cadenza attuale visualizzato in modalità grafica dinamica a colori.
	Barra CAD	
	Anello FC	Il tasso di frequenza cardiaca visualizzato in modalità grafica dinamica a colori.
	Barra FC	
	Anello POT	Il tasso di potenza visualizzato in modalità grafica dinamica a colori.
	Barra POT	
	Anello 3s POT	Media della potenza di 3 secondi visualizzata in modalità grafica dinamica a colori.
	Anello 10s POT	Media della potenza di 10 secondi visualizzata in modalità grafica dinamica a colori.
	Anello 30s POT	Media della potenza di 30 secondi visualizzata in modalità grafica dinamica a colori.
eBike	Batteria	Lo stato della batteria dell'ebike connessa.
	Autonomia viaggio	La distanza percorribile con l'ebike.
	Modalità assistita	Le diverse modalità a disposizione dell'ebike con i livelli assegnati di assistenza.
	Livello assistenza	Il livello di assistenza elettronica fornito dall'ebike in una data modalità elettrica.
	Rapporto post.	La posizione del rapporto del deragliatore posteriore dell'ebike visualizzato.
	Modalità & Livello assist.	La modalità e il livello di assistenza corrente dell'ebike per l'assistenza elettrica.
Sistema cambio elettronico	Batteria Di2/ESS	La potenza residua della batteria del sistema ESS/Di2
	Rapporto ant.	La posizione del rapporto del deragliatore anteriore visualizzata.
	Rapporto post.	La posizione del rapporto del deragliatore posteriore visualizzata.
	Rapp. trasm.	Il rapporto corrente della marcia anteriore rispetto a quella posteriore.
	Rapporti	La posizione dei rapporti anteriore e posteriore visualizzati in numeri.
	Comb. rapp.	La combinazione dei rapporti correnti del rapporto anteriore e posteriore.

NOTA: Supportato solo per i sistemi di eBike che supportano i dati elencati.

Manutenzione di base di Rider 460

Prestare estrema cautela al dispositivo per ridurre rischi di danni.

- Non far cadere il dispositivo o sottoporlo a urti violenti.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme e ad eccessiva umidità.
- La superficie dello schermo può facilmente graffiarsi. Utilizzare protezioni generiche dello schermo non adesive per proteggerlo dai graffi minori.
- Per pulire il dispositivo, utilizzare un detergente neutro diluito su un panno morbido.
- Non tentare di smontare, riparare o apportare modifiche al dispositivo. Qualsiasi tentativo in tal senso annullerà la garanzia.



RF Exposure Information (MPE)

This device meets the EU requirements and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. To comply with the RF exposure requirements, this equipment must be operated in a minimum of 20 cm separation distance to the user.

Hereby, Bryton Inc. declares that the radio equipment type Bryton product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_Rider460.pdf



Designed by Bryton Inc.

Copyright© 2024 Bryton Inc. All rights reserved.

3F-1, No.79-1, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

.)